



Серия FRESCO





ЭКОЛОГИЧЕСКИ



АВТОМАТИЧЕСКОЕ ПОДДЕРЖАНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ



СИСТЕМА БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ SECURITY PROJECT



3 РЕЖИМА НАГРЕВА ВОЗДУХА



ОПОРНЫЕ НОЖКИ С МОБИЛЬНЫМИ РОЛИКАМИ



ОБОГРЕВ БЕЗ ШУМА И ЗАПАХА





Специальный отсек для хранения шнура питания



Термостат для установки желаемой температуры обогрева помещения



Увеличенная длина шнура питания— до 1,5 метра

Параметр / модель	ROR-FR5-1000M	ROR-FR7-1500M	ROR-FR9-2000M	ROR-FR11-2500M
Номинальная мощность обогрева, Вт	1000	1500	2000	2500
Параметры питания (50 Гц), В	220 – 240	220 – 240	220 – 240	221 – 240
Номинальный ток, А	4,3	6,5	8,6	10,8
Степень пылевлагозащиты	IPX0	IPX0	IPX0	IPX0
Размеры прибора, мм	240×545×225	240×545×295	240×545×365	240×545×435
Размеры упаковки, мм	290×580×135	370×580×135	435×580×135	505×580×135
Вес нетто, кг	3,9	4,8	5,9	7
Вес в упаковке, кг	4,3	5,3	6,5	7,7
Площадь помещения, м²	15	20	25	30

ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР



breez.ru climate@breez.ru Центральный офис Москва: +7 495 150-50-05

Дистрибьюторские центры
Санкт-Петербург: +7 (812) 565-00-60
Ростов-на-Дону: +7 (863) 322-33-21
Волгоград: +7 (844) 220-50-55
Пятигорск: +7 (879) 338-91-50
Воронеж: +7 (473) 211-03-51

Саратов: +7 (845) 275-93-33 Самара: +7 (846) 255-00-27 Нижний Новгород: +7 (831) 262-10-72 Кемерово: +7 (384) 232-67-87 Казань: +7 (843) 500-57-01 Оренбург: +7 (353) 266-34-54 Уфа: +7 (347) 200-09-49 Пермь: +7 (342) 200-86-64 Екатеринбург: +7 (343) 351-74-54 Новосибирск: +7 (383) 383-28-78 Красноярск: +7 (391) 986-40-43 Иркутск: +7 (395) 248-25-85 Хабаровск: +7 (421) 278-82-72 Владивосток: +7 (423) 202-78-76 Симферополь: +7 (365) 277-71-51 Краснодар: +7 (861) 205-10-80 Челябинск:+7 (351) 200-25-85 Алматы (Казахстан): +7 (727) 310-14-69